

DIAREX Disque diamant K5 pour la céramique et le grès cérame

Diamètre Ø	Vitesse de rotation (1/min)
350 mm	2.200 - 2.400
400 mm	2.000 - 2.200
450 mm	1.800 - 2.000

Épaisseur du matériau	Avance coupe complète (m/min)	Avance coupe d'onglet (m/min)
12 mm	0,8 - 2,2	0,4 - 1,0
20 mm	0,7 - 1,8	0,4 - 0,8
30 mm	0,6 - 1,4	0,3 - 0,6



König Tool Tipp

- La condition de base est une alimentation en eau optimale et une pression d'eau élevée
- Contrôle régulier de l'alimentation en eau et de la quantité d'eau
- Il est recommandé d'installer une fourche à eau avec une buse d'eau ponctuelle supplémentaire
- L'eau doit arriver sur le noyau et les segments à un angle d'environ 45°
- Avance pour les coupes plongeantes sur l'axe Z : 0,02 - 0,1 m/min